



Opening Wedge Osteotomy System

Angle Reference Chart
Stainless Steel and Titanium Puddu Plates

Implant Size

	3 mm	5 mm	6 mm	7 mm	7.5 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12.5 mm	15 mm	17.5 mm
30 mm	5.7°	9.6°	11.4°	13.3°	14.5°	15.2°	17.5°	19.5°	21.5°	24.6°	30.0°	35.7°
35 mm	4.9°	8.2°	9.8°	11.4°	12.4°	13.0°	14.9°	16.6°	18.3°	20.9°	25.4°	30.0°
40 mm	4.3°	7.2°	8.6°	10.0°	10.8°	11.4°	13.0°	14.5°	16.0°	18.2°	22.0°	25.9°
45 mm	3.8°	6.4°	7.6°	8.9°	9.6°	10.2°	11.5°	12.8°	14.1°	16.1°	19.5°	22.9°
50 mm	3.4°	5.7°	6.9°	8.0°	8.6°	9.1°	10.4°	11.5°	12.7°	14.5°	17.5°	20.5°
55 mm	3.1°	5.2°	6.2°	7.3°	7.8°	8.3°	9.4°	10.5°	11.5°	13.1°	15.8°	18.6°
60 mm	2.9°	4.8°	5.7°	6.7°	7.2°	7.6°	8.6°	9.6°	10.6°	12.0°	14.5°	17.0°
65 mm	2.6°	4.4°	5.3°	6.2°	6.6°	7.0°	8.0°	8.8°	9.7°	11.1°	13.3°	15.6°
70 mm	2.5°	4.1°	4.9°	5.7°	6.2°	6.5°	7.4°	8.2°	9.0°	10.3°	12.4°	14.5°
75 mm	2.3°	3.8°	4.6°	5.3°	5.7°	6.1°	6.9°	7.7°	8.4°	9.6°	11.5°	13.5°
80 mm	2.1°	3.6°	4.3°	5.0°	5.4°	5.7°	6.5°	7.2°	7.9°	9.0°	10.8°	12.6°
85 mm	2.0°	3.4°	4.0°	4.7°	5.1°	5.4°	6.1°	6.8°	7.4°	8.5°	10.2°	11.9°
90 mm	1.9°	3.2°	3.8°	4.5°	4.8°	5.1°	5.7°	6.4°	7.0°	8.0°	9.6°	11.2°
95 mm	1.8°	3.0°	3.6°	4.2°	4.5°	4.8°	5.4°	6.0°	6.6°	7.6°	9.1°	10.6°
100 mm	1.7°	2.9°	3.4°	4.0°	4.3°	4.6°	5.2°	5.7°	6.3°	7.2°	8.6°	10.1°
110 mm	1.6°	2.6°	3.1°	3.6°	3.9°	4.2°	4.7°	5.2°	5.7°	6.5°	7.8°	9.2°
120 mm	1.4°	2.4°	2.9°	3.3°	3.6°	3.8°	4.3°	4.8°	5.3°	6.0°	7.2°	8.4°

Length of Tibial/Femoral Cut



Opening Wedge Osteotomy